



ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Mise à jour Evo version 1.5.0

Le logiciel du [lecteur / enregistreur audio parlant Evo](#) passe en version 1.5.0. Certains utilisateurs nous ont signalé un problème avec la mise à jour automatique en ligne. Le problème a été confirmé et nous en sommes désolés. D'après le fabricant, tout rentre dans l'ordre à partir de cette version 1.5.0. Toutefois, il vous faudra effectuer celle-ci manuellement, comme indiqué plus bas.

La version 1.5.0 apporte les améliorations et modifications suivantes :

Version 1.5.0

- Ajout d'une fonction permettant le passage à l'heure d'été automatique grâce à la synchronisation de l'heure via Internet. Paramètre disponible dans les options de temps.
- Diverses optimisations effectuées sur les fonctions Radio Internet et Radio Fm.
- Possibilité d'enregistrer la radio FM pendant la diffusion d'une station. Appuyez simplement sur la touche enregistrement pendant la diffusion.
- Possibilité d'enregistrer une radio Internet. Appuyez simplement sur la touche d'enregistrement pendant l'écoute d'une webradio.
- Possibilité d'ajouter une radio Internet à une liste de stations favorites, appuyez sur la touche Menu pour accéder à cette option après avoir sélectionné une station ou lorsque celle-ci est en cours de lecture. Les flèches droite et gauche basculent entre la liste des stations pré-configurées et celle des stations favorites. Vous pouvez retirer une station de vos favorites en appuyant sur la touche Menu, mais seulement quand vous êtes positionnés sur votre liste de stations favorites.
- Résolution d'un problème empêchant un enregistrement mise en pause d'être repris.
- Réduction du délai entre le signal sonore indiquant le début de l'enregistrement et celui où l'enregistrement est réellement prise en compte. Il est maintenant d'une seconde au lieu de deux.

Comme dit plus haut, cette mise à jour doit se faire manuellement. Pour procéder, [cliquez tout d'abord ici pour télécharger la mise à jour Evo version 1.5.0](#). Décompressez le fichier téléchargé, connectez l'appareil au PC et placez le contenu extraits à la racine de la mémoire interne de Evo. L'appareil se mettra à jour automatiquement une fois déconnecté de l'ordinateur. Sinon, redémarrez-le simplement. Les fichiers de mise à jour seront automatiquement supprimés.

Version 1.3.0

- Amélioration de la traduction des options de mise en veille, rendant plus claire la différence entre mise en veille permanente, c'est-à-dire le délai avant extinction de l'appareil quand il n'est pas utilisé et mise en veille temporaire qui sera utilisé pour programmer l'extinction de l'appareil de façon ponctuelle, par exemple lorsque vous écoutez un livre la nuit avant de vous endormir. Pour Rappel : vous pouvez accéder rapidement à cette mise en veille temporaire lors de la lecture par un appui bref sur la touche Marche/Arrêt.

- Ajout d'une fonction permettant la synchronisation de l'horloge interne de Evo avec un serveur de temps en ligne, vous assurant ainsi qu'il est toujours à l'heure exacte. Cette fonction nécessite évidemment que l'appareil soit connecté à Internet via Wi-Fi. La nouvelle option se trouve dans le menu Options de Temps. Pour qu'elle fonctionne correctement, il vous faudra choisir votre fuseau horaire par le biais de l'option "Fuseau horaire" juste en dessous car la valeur réglée par défaut est "UTC" (temps universel). Pour la France, il faudra par exemple choisir UTC + une heure.
- Correction d'un bug provoquant un bruit parasite lors de la navigation par fichiers pendant la lecture de fichiers audio.
- Correction d'un problème empêchant la conservation de l'avertissement à 15 secondes de la mise en veille après le redémarrage de l'appareil.
- Modification du comportement du clavier en mode verrouillage : Lorsque le clavier est verrouillé, un signal sonore est émis à l'appui sur chaque touche, exceptée la touche Information. Rappel : Le clavier se verrouille et se déverrouille en appuyant successivement sur les touches Marche/Arrêt puis musique.
- Ajout de la possibilité de naviguer dans les signets pendant la lecture de fichiers audio, e-books et DAISY.
- Ajout de la possibilité de créer des signets à l'aide de votre propre voix, ce qui vous permettra de leur donner un titre plus explicite comme par exemple, "chapitre 2, page 12". Pour ce faire, appuyez sur la touche signet pendant la lecture et faites défiler le menu jusqu'à "ajouter un signet," mais ne validez pas. Maintenez simplement enfoncée la touche Enregistrement et dictez le nom que vous souhaitez donner à votre signet. L'ajout vous sera confirmé par une annonce vocale.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.