



ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Nouvelle mise à jour SmartVision 2

Elle s'est faite attendre mais la voici enfin ! Estampillée SV2.5989, cette mise à jour du [smartphone Android accessible SmartVision2](#) nous apporte pas mal de corrections et améliorations de performances, mais aussi des nouveautés. Une connexion Internet est requise pour installer la mise à jour SmartVision2. Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer sur le bouton OK pour démarrer le téléchargement. Le temps de téléchargement peut être long compte tenu de la taille de la mise à jour (environ 600 MO), et dépend de la qualité de votre connexion internet. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l'écran de « Mise à jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le produit redémarre et qu'il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation).

Voici la liste des changements introduits par cette nouvelle mise à jour.

Mise à jour version SV2.5989 du 12/11/2018

Amélioration système

- Général :
 - Correction des Bugs.
 - Amélioration des performances.
 - Amélioration des traductions et de la vocalisation.
 - Nouvelles langues disponibles : Arabe, Russe.
 - Mise à jour des correctifs de sécurité Android / Google.
- Système :
 - Augmentation du niveau sonore maximum du haut-parleur principal.
 - Annonce du niveau sonore après modification.
 - Correction du problème intermittent de blocage de la navigation dans les listes longues.
 - Réorganisation en fonction des langues des caractères associés aux touches du clavier pour un accès plus rapide aux caractères spéciaux et accentués.
 - Amélioration du temps de démarrage du produit lié à l'installation de certaines applications volumineuses.
 - SmartVision2 est maintenant compatible avec l'application « [Assistant](#) » de Google.

Amélioration des applications

- Accessibilité :
 - Amélioration de BrailleBack : les curseurs routine peuvent maintenant être utilisés dans les zones de saisie pour déplacer le curseur d'édition, ce qui facilite l'édition de texte sur plage braille.

- Amélioration de la configuration des raccourcis clavier. La liste des actions est maintenant triée par catégorie.
- Zone de modification : Annonce de la suppression d'un caractère en majuscule et majuscule automatique sur la première lettre (sauf pour les mots de passe).
- Alarme :
 - Amélioration de l'accessibilité lorsque l'alarme sonne et que le téléphone est éteint pour arrêter ou répéter l'alarme.
- Caméra :
 - Nouvelle fonctionnalité : détection et annonce du nombre de visages.
- Contacts :
 - Amélioration de la recherche des contacts avec le clavier physique.
- Détecteur de luminosité :
 - Nouvelle fonctionnalité : la touche « 1 » du clavier permet de changer le mode d'annonce (Pourcentage ou signal sonore).
- Dictaphone :
 - Amélioration de la vocalisation du nom des enregistrements audio : annonce de la date de création.
- Gestionnaire de fichier :
 - Nouvelle fonctionnalité : « Renommer » un fichier. Appui long sur la touche « OK » lorsque vous sélectionner un fichier pour accéder aux options Copier / Couper / Coller / Renommer.
- Kapten :
 - Nouvelle fonctionnalité : option d'achat de la mise à jour de la cartographie. Pour obtenir les conditions commerciales, merci de nous [contacter](#).
 - Amélioration du retour vocal des actions liées aux raccourcis clavier.
 - Amélioration de la précision des numéros de rue lors d'une saisie d'adresse de destination par la reconnaissance vocale.
- Livre Audio :
 - Correction du problème de coupure de la lecture de certains livres audio.
 - Correction du problème de décompression de fichiers contenant des caractères spéciaux.
- Message :
 - Correction du problème lié à la gestion d'un grand nombre de discussions.
 - Amélioration du processus de sauvegarde des pièces jointe d'un MMS. L'appui long sur « OK » ouvre maintenant systématiquement le menu contextuel permettant de sauvegarder les éléments reçus.
 - Nouvelle fonctionnalité : possibilité d'insérer des « émoticônes » depuis la touche « Menu » lors de la rédaction d'un SMS.
 - Nouvelle fonctionnalité : suppression directe d'une conversation via la touche « Effacer » du clavier.
- Note :
 - Nouvelle fonctionnalité : lecture par phrase.
 - Modification des raccourcis clavier en mode lecture.
 - Touche « 0 » : Lecture / pause de la note.
 - Touche « 1 » : Lecture du caractère à gauche du curseur.
 - Touche « 2 » : Lecture du caractère à droite du curseur.
 - Touche « 4 » : Lecture du mot à gauche du curseur.
 - Touche « 5 » : Lecture du mot à droite du curseur.
 - Touche « 7 » : Lecture de la phrase à gauche du curseur.
 - Touche « 8 » : Lecture de la phrase à droite du curseur.

- Touche « * » : Retour en début de note.
- Touche « # » : Retour en fin note.
- OCR :
 - Nouvelle fonctionnalité : mise en pause et reprise de la lecture du résultat de l'OCR en appuyant sur la touche « 0 » du clavier.
- Téléphone :
 - Correction du problème de non disponibilité des touches « * » et « # » lors de l'appel à un serveur vocal.
 - Nouvelle fonctionnalité : suppression directe d'une conversation via la touche « Effacer » du clavier.
 - Correction du problème de suppression des appels en numéros masqués depuis l'historique des appels.

Nouvelles applications

- Calendrier :
 - Ajout d'une application agenda simplifiée. Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel utilisateur.
- Mise à jour d'application :
 - Possibilité de gérer les mises à jour d'application KAPSYS sans avoir à télécharger la mise à jour logicielle complète.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.