



ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Mise à jour Minivision et Minivision Lite

Kapsys vient de publier une mise à jour logicielle pour deux de ses produits phare dans le domaine de la téléphonie mobile accessible aux mal et non voyants, le [MiniVision](#) et [MiniVision Lite](#). Elle porte le numéro de version 7733 et apporte les améliorations suivantes :

Améliorations générales

- Système :
 - Une fenêtre de confirmation a été ajoutée lorsque vous changez la langue du MiniVision afin d'éviter les erreurs.
 - Il est maintenant possible d'accéder directement à l'écran de sélection de la langue en composant le code suivant depuis l'écran d'accueil : *#555# (puis validez en appuyant sur la touche OK)
 - Suppression du bug qui répétait parfois un message d'information en continu sur l'écran d'accueil.
 - Mise à jour de la base de données des APN des fournisseurs d'accès.
- Accessibilité :
 - Deux nouveaux raccourcis ont été ajoutés pour gérer les profils audio des sonneries :
 - # et Droite : définit le profil audio de la sonnerie sur Extérieur (Volume de la sonnerie au maximum 7/7)
 - # et Gauche : définit le profil audio de la sonnerie sur Silencieux (volume de la sonnerie au minimum 0/7).

Amélioration des applications

- Téléphone :
 - Le statut de la fonction « Renvoi d'appel » est désormais correctement mis à jour après modification.
 - L'état de la fonction « Renvoi d'appel » n'est plus annoncé pendant l'appel.
- Pour le modèle MiniVision seulement, ajout d'une nouvelle application Dictaphone. Celle-ci vous permet d'enregistrer des mémos vocaux sur votre téléphone, de les réécouter, de les renommer et de les supprimer. Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel utilisateur.

Procédure de mise à jour

Pour mettre à jour votre produit, aller dans « Paramètres », sélectionner « A propos du téléphone », puis enfin sélectionner « Mise à jour du système » en haut de la liste et appuyer sur le bouton « OK »

pour démarrer le téléchargement. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionner « Installer » depuis l'écran de « Mise à jour du système ». Le processus de mise à jour prendra alors un moment avant que le produit redémarre et qu'il soit de nouveau opérationnel (démarrage de la vocalisation). Une connexion internet Wifi est requise pour installer la mise à jour MiniVision.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.